



Dear Customer, thank you for choosing **Perenio®** products!

The Smoke Sensor is generally intended to timely detect smoke and visible particles in the area of installation. It may be used as part of the **Perenio Smart Building Management System** upon detection by Perenio® Gateway/IoT Router, or as a standalone signaling device.

## BASIC FUNCTIONS AND KEY BENEFITS

Compatibility	iOS (12.0 and higher), Android (5.1 and higher)
Specification*	ZigBee HA 1.2 (Wireless connection distance: Up to 40 m), battery operated (DC 3V, 1500 mAh), high-decibel alarm (up to 85 dB/3 m), white color, mounting bracket, LED indicator. Dimensions: 60 mm x 60 mm x 49.2 mm. Operating conditions: -10°C to +50°C, up to 95% RH (non-condensing)
Functions	Timely detection of smoke, alarm testing function, ultra-low power consumption, tool-free installation option
Warranty	2 years (Service life: 2 years)

\* This device is for indoor installation only.


## PACKAGE CONTENTS

PECSS01 Smoke Sensor, CR123A Battery, 2x Screws with Dowels, Reset Pin, 3M Mounting tape, Quick Start Guide, Warranty Card, Sticker.

## INSTALLATION AND CONFIGURATION

**1.** Make sure that the Perenio® Gateway or IoT Router was pre-installed and connected to the network through Wi-Fi/Ethernet.

**NOTE.** The Gateway or the IoT Router may be purchased as a standalone device or as part of the Perenio® Smart Kit.



2. Unpack the Smoke Sensor, unfasten its mounting bracket and remove the battery insulating strip to power it on (The LED will blink). Fasten back the mounting bracket.

3. Log in to the User account of the **Perenio Smart Building Management System** app and proceed with the following actions:

- Click on the "+" icon in the right upper corner of the "Devices" tab, select "Add new device" and then the "Smoke Sensor" device in the list;
- Select the Gateway or the IoT Router to which the Sensor shall be connected (This screen will be displayed if several Gateways and/or IoT Routers are connected to the Location).

4. Start searching for Sensors.

5. If the LED flashes slowly after the first power on of the device, proceed to the **Step 6**, otherwise press and hold the reset button until the LED Indicator starts blinking. Wait for the LED to go out,

then press and hold the reset button again until it starts blinking.

**NOTE.** When first connected, the Sensor should be placed at a distance of not more than 4.5 m from the Gateway or the IoT Router.

6. Upon successful connection to the Gateway/IoT Router, enter the device name and select the room of installation (or create a new room), then click on "Done".

7. The Smoke Sensor is ready for operation.

**NOTE** that all information contained herein is subject to amendments without prior notification of Users. For current information and details on the device description and specification, connection process, certificates, warranty and quality issues, as well as the **Perenio Smart Building Management System** app functionality, see relevant Installation and Operation Manuals available for downloading at [perenio.com](http://perenio.com)

Благодарим за выбор продукции торговой марки **Perenio®!**

Датчик дыма обеспечивает своевременное обнаружение дыма и видимых частиц в месте установки. Устройство может использоваться как в составе **системы управления зданием Perenio Smart** после обнаружения центром управления/IoT маршрутизатором Perenio®, так и в качестве автономного сигнального устройства.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Совместимость	iOS (12.0 и выше), Android (5.1 и выше)
Характеристики*	ZigBee HA 1.2 (расстояние для беспроводного подключения: до 40 м), работа от батарейки (3В, 1500 мА·ч), высокий уровень громкости сигнала тревоги (до 85 дБ/3 м), белый цвет, монтажный кронштейн, светодиод. Размеры: 60 мм x 60 мм x 49,2 мм. Условия эксплуатации: от -10°C до +50°C, до 95% отн.вл. (без образования конденсата)
Корпус*	Белый, монтажный кронштейн, светодиод
Функции	Своевременное обнаружение дыма, тест сирены, сверхнизкое энергопотребление, установка без инструментов
Гарантия	2 года (срок службы: 2 года)

\* Устройство предназначено для установки в помещении.


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Датчик дыма PECSS01, батарейка CR123A, 2x дюбеля с шурупами, штифт для сброса настроек, лента 3М, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, наклейка.

## УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

**1.** Проверить, чтобы ЦУ или IoT маршрутизатор Perenio® был предварительно установлен и подключен к сети по Wi-Fi/Ethernet.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Центр управления или IoT маршрутизатор можно приобрести отдельно или в составе комплекта устройств **Perenio®**.



2. Распаковать датчик, отсоединить от него кронштейн и извлечь изолирующую полосу батарейки, чтобы он включился (моргнет световой индикатор). Прикрутить кронштейн.

3. Открыть приложение «**Perenio Smart: Система управления зданием**» и выполнить следующие действия:

- нажать на иконку “+” в правом верхнем углу вкладки «Устройства», выбрать «Добавить новое устройство», а затем «Датчик дыма»;
- выбрать центр управления/IoT маршрутизатор, к которому следует подключить датчик (данный экран отображается только при наличии нескольких ЦУ и/или IoT маршрутизаторов в сети).

4. Запустить поиск датчиков.

5. Если индикатор на датчике медленно мигает после первого включения, то перейти к **шагу 6**, иначе нажать и удерживать кнопку сброса до тех пор, пока световой индикатор не начнет мигать.

Подождать, пока он потухнет, после чего еще раз нажать и удерживать кнопку сброса, чтобы световой индикатор замигал.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При первом подключении рекомендуется размещать датчик на расстоянии не более 4,5 м от ЦУ/IoT маршрутизатора.

6. После успешного подключения устройства ввести его имя и выбрать помещение фактической установки (либо создать новое). Нажать «Готово».

7. Датчик дыма готов к работе.

Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства, а также процесс подключения, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, а также функции приложения «**Perenio Smart: Система управления зданием**» содержатся в инструкциях, доступных для скачивания на сайте [perenio.ru/perenio.by](http://perenio.ru/perenio.by).

Дякуємо за вибір продукції торгової марки **Perenio®**!

Датчик диму забезпечує своєчасне виявлення диму і видимих часток в місці його встановлення. Пристрій може використовуватися як у складі системи керування будівлею **Perenio Smart** після виявлення центром керування/ІоТ маршрутизатором Perenio®, так і в якості автономного сигнального пристрою.

## ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ПЕРЕВАГИ

Сумісність	iOS (12.0 і вище), Android (5.1 і вище)
Характеристики*	ZigBee HA 1.2 (відстань для бездротового підключення: до 40 м), робота від батарейки (3В, 1500 мАг-г), високий рівень гучності сигналу тривоги (до 85 дБ/3 м), білий колір, монтажний кронштейн, світлодіод. Розміри: 60 мм x 60 мм x 49,2 мм. Умови експлуатації: від -10°C до +50°C, до 95% відносної вологості (без утворення конденсату)
Функції	Своєчасне виявлення диму, функція перевірки сирени, наднизьке споживання енергії, встановлення без інструментів
Гарантія	2 роки (термін служби: 2 роки)

\* Пристрій призначений для встановлення в приміщенні.


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Датчик диму PECSS01, батарейка CR123A, 2х дюбеля з шурупами, штифт для скидання налаштувань, стрічка 3М, короткий посібник користувача, гарантійний талон, наклейка.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

**1.** Переконайтеся, що центр керування або ІоТ маршрутизатор **Perenio®** було попередньо встановлено і підключено до мережі через Wi-Fi/Ethernet.

**ПРИМІТКА.** Центр керування або ІоТ маршрутизатор можна придбати окремо або в складі комплекту приладів **Perenio®**.



**2.** Розпакувати датчик, від'єднати від нього кронштейн і витягти ізолюючу смужку батарейки, щоб він включився (моргне світловий індикатор). Прикрутити кронштейн.

**3.** Відкрити додаток «**Perenio Smart: Система керування будівлею**» і виконати наступні дії:

- натиснути на іконку “+” в правому верхньому куті вкладки «Пристрій», вибрати «Додати новий пристрій», а потім «Датчик диму»;
- вибрати центр керування або IoT маршрутизатор, до якого слід підключити датчик (цей екран відображається тільки при наявності декількох ЦК та/або IoT маршрутизаторів в мережі).

**4.** Запустити пошук датчиків.

**5.** Якщо індикатор на датчику повільно блимає після першого включення, то перейти до **кроку 6**, інакше натиснути та утримувати кнопку скидання, поки індикатор не почне блимати. Почекаати, поки він згасне, після чого ще раз

натиснути та утримувати кнопку скидання, щоб індикатор заблимав.


**ПРИМІТКА.** При першому підключенні рекомендується розміщувати датчик на відстані не більше 4,5 м від ЦК/IoT маршрутизатора.

**6.** Після успішного підключення датчика ввести його ім'я і вибрати приміщення фактичного встановлення (або створити нове). Натиснути «Готово».

**7.** Датчик диму готовий до роботи.

Вся інформація, що міститься в цьому документі, може бути змінена без попереднього повідомлення користувачів. Актуальні відомості та докладний опис пристрою, а також процес підключення, сертифікати, відомості про компанії, які приймають претензії щодо якості та гарантії, а також функціональні можливості додатку «**Perenio Smart: Система керування будівлею**» містяться в інструкціях, доступних для завантаження на веб-сайті [perenio.ua](http://perenio.ua)

# BUTTONS, INDICATORS & PORTS / КНОПКИ, ИНДИКАТОРЫ, ПОРТЫ



1	Test Button - Indicator/Кнопка для теста - индикатор/ Кнопка для тесту - индикатор
2	Smoke detector/Детектор дыма/Детектор дыму
3	Reset button/Кнопка сброса/Кнопка скидання
4	Mounting bracket/Кронштейн/Кронштейн

### TROUBLESHOOTING

1. An alarm just after the sensor is powered on: High dust/vapor content. Clean the sensor or ventilate the room.
2. Short beeps or absent/faint alarm after the sensor is powered on: Low battery level of the sensor. Change the battery.
3. No alarm after pressing the test button: The battery is improperly inserted or low battery level. Observe the battery polarity or change the battery.

### SAFETY OPERATION RULES

1. The User shall observe recommendations on ceiling installation, as well as storage and transportation conditions, and working temperature ranges as specified in the Installation and Operation Manual.
2. The device must not be installed outdoors or exposed to moisture, dust, marine air, etc.
3. It is not allowed to drop, throw or disassemble the device, as well as attempt to repair it on one's own.

### УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Сигнал тревоги сразу после включения: высокий уровень пыли/пара. Очистите датчик или проветрите помещение.
2. Короткие сигналы или отсутствующий/слабый сигнал после включения: низкий заряд батареи. Заменить батарею.
3. Отсутствует сигнал тревоги после нажатия кнопки для теста: неправильно установлена батарейка или ее низкий заряд. Проверить батарейку.

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Соблюдать рекомендации по установке на потолок, условия хранения и транспортировки устройства, а также температурный режим, указанные в руководстве по установке и эксплуатации датчика.
2. Не устанавливать устройство вне помещения и не подвергать его воздействию влаги, пыли, морского воздуха, т.д.
3. Не ронять, не бросать, не разбирать устройство и не пытаться починить его самостоятельно.

### УСУНЕННЯ НЕПРАВИНОСТЕЙ

1. Сигнал тривоги відразу після ввікнення: заглиненість/високий вміст пари. Очистити датчик або провітрити приміщення.
2. Короткі сигнали або відсутній/слабкий сигнал після ввікнення: низький заряд батареї. Замінити батарею.
3. Відсутній сигнал тривоги після натискання кнопки для тесту: неправильно встановлена батарейка або її низький заряд. Перевірити батарею.

### ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Дотримуйтесь рекомендацій по установці на стелю, умов зберігання та транспортування пристроїв а також температурний режим, зазначений в посібнику з встановлення та експлуатації.
2. Не встановлюйте пристрої поза приміщенням та не піддавайте їх дії вологи, пилу, морського повітря, та т.п.
3. Не упушкайте, не кидайте, не розбирайте пристрої та не намагайтесь полагодити їх самостійно.

### Manufacturer:

Perenio IoT spol s r.o.  
 Na Dlouhem 79, Riciany  
 Jazlovce 251 01, Czech Republic  
 Made in China

Сведения о производителе:  
 «Перенио IoT спол с р.о.»  
 Чехия, Ржичани - Яжловце  
 251 01, На Длоухем, 79  
 Сделано в Китае

Відомості про виробника:  
 «Переніо IoT спол с р.о.»  
 Чехія, Ржичані - Яжловіце  
 251 01, На Длоухі, 79  
 Зроблено в Китаї





## PECSS01

**Smoke Sensor**  
**Датчик дыма**  
**Датчик диму**

*Quick Start Guide*  
*Краткое руководство*  
*пользователя*  
*Короткий посібник*  
*користувача*

For Complete Installation and Operational Manual please refer to [perenio.com](http://perenio.com)  
Полное руководство по установке и эксплуатации размещено на сайте [perenio.ru](http://perenio.ru)  
Повне керівництво із встановлення та експлуатації розміщено на сайті [perenio.ua](http://perenio.ua)

English Version.....	1
Версія на русском языке.....	3
Версія українською мовою.....	5